

smart ed - Elektroantrieb mit Automatik

Bevor Sie losfahren: Ladekabel am Fahrzeug entriegeln (Knopf: Öffnen auf dem Schlüssel). Erst aus dem Fahrzeug, dann aus der Säule ziehen. Ladekabel in die Halterung der Ladesäule oder im Kofferraum verstauen.



Motor starten: Drehen des Zündschlüssels auf Stellung "3", bis ein Piepton erklingt. Prüfen Sie die Reichweite bei Fahrtbeginn und planen Sie etwas Puffer ein. Lösen Sie die Handbremse.



Fahren Sie los, in dem Sie die Getriebestellung von "P"->"D" (vorwärts) oder ->"R" (rückwärts) wechseln. Währenddessen drücken Sie das Bremspedal. Achtung: In Stellung "D" oder "R" setzt sich das Fahrzeug automatisch langsam in Gang, wenn Sie das Bremspedal lösen.



Schleppen Sie das Fahrzeug im Pannenfall nicht selbständig ab, sondern kontaktieren Sie die Buchungs- und Servicezentrale unter 0511 / 7010214!

Nach der Fahrt:

Schalten Sie den Motor aus, indem Sie

1. die Getriebestellung auf "P" schalten und
2. den Schlüssel im Zündschloss auf Stellung "0" drehen. Ziehen Sie den Schlüssel raus und die Handbremse an.



Am Ende der Fahrt: Ladekabel an der Säule und am Fahrzeug anstecken. Im Fahrzeug liegt eine "Park- und Ladekarte", mit der die Ladesäule freigeschaltet werden muss. Grünes Blinken am Fahrzeug zeigt erfolgreiches Laden an. **Das Freischalten der Ladesäule funktioniert nur, wenn die "Park- und Ladekarte" für das Öffnen der Schranke genutzt wurde.**



Hinweis:

Für das Aufladen an einer normalen Steckdose liegt auch ein Notladekabel im Kofferraum (Leistung der Steckdose wegen Brandgefahr beachten!).

